

Konfiguracja aplikacji BCS Line z panelami z serii







BCS sp. z o.o. ul. Modulama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140 e-mail: info@bcs.pl, NIP: 521-312-46-74 PL

 Po uruchomieniu panelu zewnętrznego wykonujemy inicjalizację urządzenia za pomocą narzędzia ConfigTool lub przeglądarki internetowej i nadajemy mu Adres IP, zgodny z adresacją w sieci lokalnej. Następnie tworzymy listę lokali w menu Ustawienia urządzenia w panelu zewnętrznym, a oraz programujemy zgodnie z instrukcją wideomonitory. Gdy wszystkie lokale (VTH) na liście będą online przechodzimy do

BCS 🍙 WEB SERVICE 📾 Ustawienia urządzenia			
Dodaj Importuj Eksportuj Usuń Wyczyść Odśwież			
Typ urządzenia	T Nr SIP	Adres IP	Stan online
VTO	8001	127.0.0.1	• Online
VTH	1	192.168.50.207	• Online
Liczba rekordów: 2			

- 2. Definiujemy typ panelu w menu Lokalna konfiguracja urządzenia >> Ustawienia podstawowe:
 - Typ "Małe mieszkanie" umożliwia dodanie panelu wielorodzinnego
 - Typ "Panel willi" oznacza konfigurację jednorodzinną



3. W zakładce Układ dodajemy wszystkie moduły i adresujemy przyciski bezpośredniego wywołania, przypisując im numery lokali jakie stworzyliśmy wcześniej.



kolejnego kroku.

4. W menu Sieć w panelu zewnętrznym przechodzimy do zakładki Usługa chmury i włączamy P2P. Czekamy aż stan zmieni się na online (może to potrwać kilka minut).

	🖬 Ustawienia urządzenia Lokalna konfiguracja urządzenia System Sieć
IP тср/IP	Włącz
 Port Serwer SIP 	Po włączeniu funkcji i połączeniu urządzenia z sieci pobierzemy dane urządzenia, takie jak adres IP, adres MAC, nazwa i numer seryjny urządzenia. Zebrane informacje zostana użyte wyłącznie do uzyskiwania zdalnego
🙆 Usługa chmury	dostępu do urządzenia. Jeśli nie chcesz włączać tej funkcji, usuń zaznaczenie pola wyboru.
UPnPPodstawowe usługi	Stan P2P Online
	NS
	Zatosij Odśwież

5. Uruchamiamy wideomonitor i wykonujemy inicjalizację za pomocą narzędzia ConfigTool lub ekranu dotykowego. Następnie nadajemy mu Adres IP, zgodny z adresacją w sieci lokalnej, oraz ustawiamy odpowiedni numer lokalu. Na koniec definiujemy ustawienia serwera SIP, oraz listę wejść w zakładce Ustawienia VTO. Gdy wideomonitor jest już prawidłowo skonfigurowany i zalogował się w panelu pełniącym rolę serwera SIP przechodzimy do menu Ustawienia >> Ogólne >> Kod QR i potwierdzamy poniższy komunikat.

		Rod Giri	Adio Officek	inny
	M	onit		
Using DMS please con	S function needs firm whether to c	to create a user a reate it?	ccount first,	
Freedom				
	Anuluj	ОК		
	Using DMS please cor	Mr Using DMSS function needs please confirm whether to co Anuluj	Monit Using DMSS function needs to create a user a please confirm whether to create it?	Monit Using DMSS function needs to create a user account first, please confirm whether to create it?

Następnie włączamy funkcję P2P

Q 1		Hasto	6
Hasto	Hasło	Network PWD	
Section Camera	Cloud	DFF	
i Info lokalne			
^			



Nadajemy hasło dla domyślnego użytkownika i potwierdzamy OK.

Na monitorze w górnym pasku pojawi się ikona chmury z wykrzyknikiem. Gdy monitor zaloguje się do serwera chmurowego znak wykrzyknik zniknie.

Q 1	Haslo	63 🕈
🔒 Hasto	Hasio Network PWD	
Samera	Cloud	
i Info lokalne	Użytk. user	
	Old Password	
	Haslo	
	Potwierdź	
^	Zapomnial	

6. Na aplikacji BCS Line klikamy opcję Zarejestruj się. Podajemy Region rejestracji – Poland, oraz wprowadzamy adres mailowy i tworzymy hasło. Na koniec należy zatwierdzić warunki użytkowania w dolnej części ekranu i kliknąć pole Uzyskaj kod rejestracyjny.

,,,∎ T-Mobile #5GBardziej LTE 10	::44 8	3% —) (+)	III T-Mobile #5GBardziej LTE 10:45 83% ■ Sige Zarejestruj się
			Region rejestracji
			Poland >
			Email
			Wprowadż adres e-mail
			Hasło
Zalogi	uj teraz		Wprowadź hasło
Zareje	struj sie		Musi zawierać znaki z przynajmniej dwóch rodzajów następujących zbiorów: Cyfry, litery i znaki specjalne (z uwzględnieniem wielkości liter).
			Przeczytałem i zrozumiałem 《Umowa serwisowa użytkownika》 《Privacy Policy》
Urzadzenie Wiad			

Na nasz adres mailowy zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który należy wprowadzić w aplikacji. Nastęnie podajemy nazwę użytkownika, jaka będzie się wyświetlać w aplikacji.

Image: The second se	iej LTE 10:51 D jestruj sie y został wysłany. 52s	₹ 81% ■ 2	IT-Mobile #5GBardzlej LTE 103 Zmień nazwę Zmień nazwę Zmień nazwę użytkow instalator mógł się sk świadczenia usług. HubertBCS Nazwę użytkownika moż w obszarze Konta.	52
		ОК	Anuluj	ОК
1	2 АВС	3 Def		
4 ©H1	5 JKL	6		
7 pars	8 TUV	9 wxyz		
	0	\otimes	() Heredrapic Wiede	

Po zakończeniu możemy dodać swoje urządzenie skanując jego QR kod.

7. Na wideomonitorze otwieramy menu Ustawienia >> Ogólne >> Kod QR.



Na aplikacji BCS Line wybieramy opcję Dodaj i skanujemy powyższy kod QR



Wypełniamy następujące pola i potwierdzamy OK:

- Nazwa: wpisujemy dowolną nazwę naszego lokalu,
- Nazwa użytkownika: user,

Hasło urządzenia: hasło, które zostało podane przez nas w monitorze w zakładce Hasło >> Network PWD.
 Na ekranie głównym aplikacji pojawi się dodany przez nas wideomonitor.



8. Następnie włączmy powiadomienia dla urządzenia. Klikamy pole Szczegóły i włączamy opcję **Ustawienia** alarmów >> Ustawienia wiadomości.



- 9. Nasze urządzenie jest gotowe do pracy. Połączenia z panelu zewnętrznego przeznaczone dla naszego numeru lokalu będą wyświetlane w telefonie. Wygląd aplikacji będzie się różnił w zależności od tego, czy połączenie będzie odebrane na zablokowanym, czy odblokowanym ekranie.
 - 9.1 Widok z zablokowanego ekranu:

Aby odebrać rozmowę naciskamy przycisk odbierz.

Aby otworzyć drzwi lub bramę przechodzimy do aplikacji BCS Line.

11:21	•	, ,∥ ≎ 90	11:22	•		.ıl ≎ 90 •
	Audio BCSLin BCSLine	e	(ק)	Audio B(BCSLine – CSLine	00:05
			(اب) Głośni) ik	FaceTime	wycisz
C	odbierz		Deschi	le	zakończ	przyciski
				ų —		



Aby otworzyć drzwi (1) lub bramę (2) przechodzimy do aplikacji BCS Line i naciskamy ikonę kłódki.

9.2 Widok z odblokowanego ekranu:

Aby odebrać rozmowę naciskamy przycisk odbierz.

Aby otworzyć drzwi (1) lub bramę (2) przechodzimy do aplikacji BCS Line i naciskamy ikonę kłódki.



10. Klikając ikonę wideomonitora na głównym ekranie aplikacji uzyskujemy dostęp do dodatkowych funkcji:

- Połączenie audio z wideomonitorem,
- Połączenie audio, oraz podgląd kamery w panelu zewnętrznym,
- Otwarcie drzwi lub bramy.

16:30 🕇				, 11 LTE 7			
					Q (±)	
Wszystkie	Ulubi	iony			Ξ	Ξ	
Room1 Ro	zbrojony						
	\bigcirc	1%	Ğ	ß	Ø		
A Urządzenie	dodane	do konta	a				

16:42 - 1 LTE 22 < VTH ©
Zadzwoń na wideodomofon
Rozbiojony
9K062F7PAJC8CC9-2

Wymagania:

- Moduł kamery BCS-PAN-KAM(4) w wersji firmware 4.7 lub nowszy
- Stworzenie konta z poziomu aplikacji BCS Line i zalogowanie się na aplikacji
- Instalacja w każdym lokalu wideomonitora
- Udane połączenie panelu zewnętrznego i wideomonitora do serwera P2P
- Wideomonitor w wersji firmware 4.6 lub nowszy
- Starsze modele urządzeń i starsze wersje firmware nie są wspierane
- Aplikacja BCS Line w wersji iOS: 5.4 2024.11.04; Android: 1.99 2024.11.05 lub nowsza
- Aplikacja BCS Line jest przeznaczona dla systemów jedno, bądź kilkurodzinnych. Nie jest zalecane wykorzystywanie jej do systemów z dużą ilością lokali.



Żadne powielanie tego podręcznika, w całości lub w części (z wyjątkiem krótkich cytatów w krytycznych artykułach lub recenzjach), nie może być dokonane bez pisemnej zgody BCS sp. z o.o.



Copyright © BCS sp. z o.o.

CE

Aktualizacja: 3.03.2025