

# KONSERWACJA CZUJNIKA


CZUJNIK TLENKU WĘGLA, MODEL:

## 2030-DCR


**Aisko**  
Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

**Kidde**


Infolinia: 22 666 37 27 ♦ Kidde.pl



**RAZ W TYGODNIU**  
NACIŚNIJ PRZYCIŚC  
TESTUJ CO TYDZIEŃ / RESET




**REGULARNIE CZYŚĆ**  
OBUDOWĘ CZUJNIKA ABY USUNĄĆ  
KURZ I INNE ZABRUDZENIA



**WYMIĘŃ BATERIE,**  
GDY WŁĄCZY SIĘ SYGNALIZACJA  
ICH ROZŁADOWANIA

### ⚠ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AKTYWACJI ALARMU CZUJNIKA TLENKU WĘGLA



**Przeczytaj instrukcję obsługi dołączonej do urządzenia.**

Znajdują się w niej szczegółowe informacje odnośnie montażu, zalecanej lokalizacji czujnika oraz ważne informacje o tlenku węgla.